


Prima di usare questa unità, leggete con attenzione "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI". Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

**Riguardo alla Garanzia del GK-5B**

Roland garantisce che il GK-5B (e tutte le parti incluse) è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione. Contattate il vostro rivenditore o il Centro di Assistenza Roland più vicino se si rendessero necessarie delle riparazioni. Roland non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno al vostro basso o al GK-5B in conseguenza al tentativo di installare o rimuovere il GK-5B. Se non vi ritenete sufficientemente abili per installare correttamente il pickup o l'unità principale (specialmente se bisogna praticare dei fori), contattate il vostro rivenditore o il Centro di Assistenza Roland più vicino.


**Descrizioni del Pannello**

- A Divided pickup**  
Questo pickup rileva le vibrazioni delle corde della chitarra. Questa parte dovrebbe essere installata vicino al ponte del basso.
- B Presa GK OUT**  
Collegate il dispositivo compatibile GK a questo connettore.  
**\* Non effettuate mai collegamenti diversi dal cavo seriale GK dedicato.**



**Controllare le Parti**

Controllate che la confezione contenga tutte le seguenti parti per installare il GK-5B.



Parti	N°
1 Vite da legno 3 x 20 mm	2
2 Molla	2
3 Nastro biadesivo A (unità principale)	2
4 Nastro biadesivo B (pickup)	2
5 Imbottitura del pickup	4
6 Supporto A	1
7 Supporto B	1
8 Spaziatore del pickup A	2
9 Spaziatore del pickup B	5
10 Spaziatore del pickup C	4
11 Vite 4 x 6 mm	1
12 Vite a testa piatta 3 x 6 mm	2

**Manuale Video**

Fate riferimento al "Quick Start Video" per sapere come installare il GK-5B.

[https://roland.cm/gk-5b\\_qs](https://roland.cm/gk-5b_qs)



**Cose da Ricordare Installando il GK-5B**

Il GK-5B può essere montato e utilizzato con bassi elettrici convenzionali. Leggete le seguenti precauzioni prima di installare il GK-5B.

**Precauzioni prima dell'installazione**

- Non usate il GK-5B su bassi con corde doppie o altri bassi altamente personalizzati, bassi piccolo e altri bassi con accordature inusuali, o bassi con altre corde con anime non metalliche. Il pickup potrebbe non funzionare correttamente in questi casi.
- Effettuate ogni regolazione del manico, dell'altezza delle corde, e altre modifiche simili prima di installare il GK-5B.
- Provate a posizionare il divided pickup e l'unità principale sul basso prima di fissarli definitivamente e controllate che non vi siano problemi con l'installazione.
- Se viene utilizzato solamente il nastro biadesivo per fissare l'unità principale, possibili urti durante le performance e l'uso prolungato fanno sì che il nastro si deteriori, e di conseguenza l'unità principale si sposta dalla sua posizione originale. Inoltre, se la finitura del vostro basso è meno che perfetta, potreste scoprire che questa si stacca insieme al nastro quando lo rimuovete. Il nastro fornito è pensato per essere utilizzato solo temporaneamente, per aiutarvi a determinare la posizione ottimale dell'unità principale.
- Con certi bassi, lo spazio tra il pickup al ponte e il ponte è troppo stretto per consentire l'installazione del divided pickup. In questi casi, potrebbe essere possibile montare il pickup modificando il basso (per esempio, muovendo il pickup al ponte più verso il manico per far spazio al divided pickup): consultate il vostro rivenditore di bassi.
- Durante l'installazione, state attenti a non danneggiare, far cadere o rovesciare l'unità principale.

**Precauzioni per l'uso**

- Prima di suonare, siate certi di avvolgere il cavo attorno alla tracolla vicino al supporto della tracolla. Questo previene tensioni eccessive del cavo che possono finire col danneggiare il basso o il GK-5B.

**Montare il Divided Pickup**

Vi sono due modi per montare il divided pickup. Fate riferimento al "Quick Start Video" per i dettagli sull'installazione.

1. Montare il divided pickup con Nastro Biadesivo
2. Montare il divided pickup con le Viti

- \* Non tirate eccessivamente il cavo che connette il divided pickup all'unità principale. Ciò potrebbe provocare danni.
- \* Non piegate o torcetate il divided pickup. State particolarmente attenti rimuovendo il pickup.

**USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO**

**ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE E DANNI ALLE PERSONE**

Riguardo ad  AVVISO e ad  ATTENZIONE		Riguardo ai Simboli
<b>AVVISO</b>	Usato per le istruzioni che avvisano l'utente del pericolo di morte o di gravi danni alla persona se l'unità è usata in modo scorretto.	Il simbolo  avverte l'utente di importanti istruzioni o avvisi. Il significato specifico del simbolo è determinato da quanto è contenuto all'interno del triangolo. Il simbolo sulla sinistra è presente in tutte le situazioni in cui si deve prestare particolare attenzione.
<b>ATTENZIONE</b>	Usato per le istruzioni che avvisano l'utente del pericolo di ferimento o di danni materiali se l'unità è usata in modo scorretto. * Per danni materiali si intendono circostanze nocive per la casa, l'arredamento o gli animali domestici.	Il simbolo  avverte l'utente che l'azione non dev'essere eseguita (è vietata). L'azione specifica da evitare è determinata dal contenuto del cerchio. Il simbolo a sinistra significa che l'unità non dev'essere mai smontata. Il simbolo  avverte che l'azione dev'essere eseguita. L'azione da eseguire è indicata dal contenuto del cerchio. Il simbolo a sinistra significa che il cavo di alimentazione dev'essere scollegato dalla presa.

**OSSErvATE SEMPRE LE NORME SEGUENTI**

**AVVISO**

**Non smontate o modificate da soli l'unità**

Non effettuate alcuna operazione a meno che non venga descritta nel Manuale dell'Utente. Altrimenti, rischiate di causare malfunzionamenti.



**Non riparate o sostituite parti da soli**

Contattate il vostro rivenditore, un centro di assistenza Roland, o un rivenditore ufficiale Roland.



Per una lista dei centri di assistenza Roland e dei rivenditori ufficiali Roland, consultate il sito Web Roland.

**Non usate o lasciate mai l'unità in luoghi che siano:**

- Soggetti a temperature estreme, (per es. esposti direttamente alla luce del sole in un veicolo chiuso, vicino a un condotto di riscaldamento o su apparecchiature che generano calore); o siano
- Umidi (per es., bagni, lavanderie, su pavimenti bagnati); o siano
- Esposti a vapore o fumo; o siano
- Soggetti ad esposizione alla salsedine; o siano
- Esposti alla pioggia; o siano
- Polverosi o sabbiosi; o siano
- Soggetti ad elevati livelli di vibrazioni; o siano
- Posizionati in un luogo scarsamente ventilato.



**Non scegliete collocazioni instabili**

Altrimenti, rischiate di ferirvi se l'unità dovesse cadere o ribaltarsi.



**Evitate che nell'unità penetrino oggetti o liquidi; non ponete mai contenitori con liquidi sull'unità**

Non appoggiate alcun oggetto che contenga acqua (per esempio, vasi di fiori) su questa unità. Evitate che nell'unità penetrino oggetti (per es. materiali infiammabili, monete, spilli) o liquidi (per es., acqua o succo). Ciò può provocare cortocircuiti, guasti, o altri malfunzionamenti.



**Proteggete i bambini da possibili danni**

È necessaria la supervisione e la guida di un adulto in luoghi in cui sono presenti dei bambini, se questi utilizzano l'unità.



**AVVISO**

**Spegnete l'unità in caso di comportamenti anomali o di malfunzionamenti**

Spegnete immediatamente l'unità e contattate il vostro rivenditore, un centro di assistenza Roland, o un rivenditore ufficiale Roland nei seguenti casi:



- In presenza di fumo o di odore di bruciato.
- Sono caduti degli oggetti o del liquido si è infiltrato nel prodotto; o
- L'unità è stata esposta alla pioggia (o si è bagnata in altro modo); o
- Il prodotto non funziona normalmente o evidenzia un sostanziale cambiamento operativo.

Per una lista dei centri di assistenza Roland e dei rivenditori ufficiali Roland, consultate il sito Web Roland.

**Evitate cadute o forti impatti**

Altrimenti, rischiate di provocare danni o malfunzionamenti.



**ATTENZIONE**

**Gestite i cavi in modo sicuro, così che non si aggroviglino**

Se qualcuno inciampasse nei cavi, la caduta o il ribaltamento dell'unità può provocare danni.



**Non salite mai, ne ponete oggetti pesanti sull'unità.**

Altrimenti, rischiate di ferirvi se l'unità dovesse cadere o ribaltarsi.



**Scollegate tutto prima di spostare l'unità**

Potreste provocare danni o malfunzionamenti se non scollegate tutti i cavi prima di spostare l'unità.



**Conservate gli oggetti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini**

Per evitare che piccoli oggetti come i seguenti vengano ingoiati accidentalmente, teneteli fuori dalla portata dei bambini.



- Parti Incluse
- Supporti      Spaziatore
- Viti            Imbottiture
- Molla
- Biadesivo

**NOTE IMPORTANTI**

**Posizionamento**

- Usare l'unità vicino ad amplificatori di potenza (o ad altri componenti dotati di grossi trasformatori) può indurre fruscii. Per ridurre il problema, riorientate l'unità o allontanatela dalla sorgente di interferenze.
- Questa apparecchiatura può interferire con la ricezione di radio e TV. Non impiegarla nelle vicinanze di questi ricevitori.
- Possono prodursi rumori se vengono utilizzati dispositivi di comunicazione senza fili, come i telefoni cellulari, nelle vicinanze dell'unità. Tali rumori possono verificarsi ricevendo o iniziando una chiamata, o mentre conversate. In presenza di tali problemi, allontanate i dispositivi dall'unità, o spegneteli.

**Diritti di Proprietà Intellettuale**

- Questo prodotto utilizza software open source di terze parti.
- Copyright © 2009-2019 Arm Limited. Tutti i diritti riservati.  
Concesso in licenza secondo l'Apache License, Version 2.0 (la "Licenza");  
Potete ottenere una copia della Licenza da:  
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- Copyright © 2018 STMicroelectronics. Tutti i diritti riservati.  
Questo componente software è concesso in licenza da ST secondo la licenza BSD 3-Clause, la "Licenza";  
Potete ottenere una copia della Licenza da:  
<https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>
- Roland e BOSS sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica della Roland Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Tutti i nomi dei prodotti e delle aziende menzionati in questo documento sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

**Brevetto:** [roland.cm/patents](http://roland.cm/patents)

**Manutenzione**

- Non usate mai benzene, diluenti, alcool o solventi di nessun tipo, per evitare di scolorire o deformare l'unità.

**Precauzioni Aggiuntive**

- Siate ragionevolmente attenti nell'usare i tasti, i cursori o altri controlli dell'unità e usando prese e connettori. Un impiego troppo rude può causare malfunzionamenti.
- Nel collegare/scollegare i cavi, afferrate sempre il connettore stesso—non tirate mai il cavo. In questo modo eviterete cortocircuiti, o di danneggiare gli elementi interni del cavo.
- Per smaltire il cartone dell'imballo o il materiale dell'imbottitura in cui è imballata questa unità, osservate le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti in vigore.
- Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.